

## PANEL DE ALARMA A2K4

### DESCRIPCION DE ZONAS:

### UTILIZACIÓN PRÁCTICA DEL PANEL DE ALARMA

**IMPORTANTE:** Para **ACTIVAR SU SISTEMA DE ALARMA** debe controlar que todas las zonas se encuentren **APAGADAS**; La central dará su conformidad encendiendo la luz verde **LISTO**, caso contrario NO le permitirá activar el sistema.-

**ACTIVACIÓN TOTAL:** Pulsar **código de usuario** o Pulsar **[\*] [ 0 ]**

**ACTIVACIÓN NOCTURNA:** Pulsar **[\*] [ 4 ]**

La central ACTIVARA todas las zonas perimetrales, dejando ANULADO los sensores de interior.-

**ACTIVACIÓN NOCTURNA (Sin tiempo de ingreso):** Pulsar **[\*] [ 9 ]** .

La central ACTIVARA todas las zonas perimetrales, dejando ANULADO los Sensores de interior y convierto la puerta de ingreso instantánea.-

**DESACTIVACION DEL SISTEMA:** Pulsar **código de usuario**.-

**ANULACION DE ZONAS:** Pulsar **[Bypass] + N° de zona o zonas** (toda zona que sea seleccionada para ser anulada ira quedando encendida) + **[#]**

**ANULACION “BUZZER” EN ACTIVACION NOCTURNA:** Pulsar la tecla **[ # ]** a continuación de la activación .-

**FUNCION CHIME (TIMBRE):** Cada vez que se abre una zona que tenga habilitada esta función, el teclado emitirá una serie de beeps. Para habilitar esta función debe pulsar **[\*] [ 1 ]** + N° de zona en la que se quiere habilitar + **[#]**

**ACTIVACIÓN MANUAL DE SIRENAS (PANICO) :** Pulsar **[♥]** durante 4 seg.  
Para **desactivar** se debe ingresar el código de usuario.-

**ACTIVACIÓN MANUAL DE INCENDIO:** Pulsar la tecla con el símbolo de fuego durante 4 seg.  
Para **desactivar** se debe ingresar el código de usuario\_

**INDICACION DE PROBLEMAS:** Titila la luz correspondiente:

- Power: Falta de 220 volts (en situación normal, esta luz permanece encendida).
- Batería: Falla en la Batería del sistema.-
- Reloj: El reloj interno se encuentra desprogramado.-
- Lin Tel: Falla de línea telefónica (sin tono).-
- Sirena: Falla en las sirenas del sistema
- Comunic: El sistema no pudo comunicarse con la central de monitoreo

**CAMBIO DE CODIGOS DE ACCESO:** Pulsar [\*] [ 5 ] + Código Maestro + posición (01, 02....15) + nuevo código de 4 dígitos + [\*] [#] para salir de la programación .-

**NOTA:** - NUNCA debe borrar el código Maestro, solo cambiarlo (posición 01)  
- Para cambiar un Código en una posición ya existente, solo debe cargarlo en la posición perteneciente al código anterior.  
- Para borrar definitivamente un código (Posición 02 en adelante ) se debe ingresar el código "0000" en la posición del código a ser borrado.-

**MEMORIA DE ALARMA:** [\*] [ 3 ] Muestra las zonas que entraron en alarma durante el ultimo armado. El sistema borrara el contenido de la memoria de la alarma cada vez que se active ele sistema.-

**RESET DE SENSORES DE INCENDIO:** [\*] [ 7 ] esperar 2 segundo y pulsar [ 1 ] (Consulte con su servicio técnico si esta función se encuentra habilitada)

## ALGUNAS RECOMENDACIONES

### Qué hago si mi sistema de seguridad se activa accidentalmente?

- No sienta pánico. Usted deberá estar tranquilo para recordar correctamente su código de usuario, si por alguna razón el sistema no respondiese al ingresar el código, antes de volver a ingresar su clave deberá pulsar [ # ].-

### Sugerencias

- Siéntase seguro(a) usando su sistema de seguridad, lea completamente su manual de usuario y pruebe las diferentes funciones de su equipo hasta asegurarse de que sabe cómo funciona todo.
- Mantenga apuntadas en una hoja, y a la mano, las instrucciones básicas de operación de su equipo. Escriba en una tarjeta como armar y desarmar su sistema y guárdela en su bolso o cartera. Así nunca olvidará qué hacer cuando regrese a casa.
- Asegúrese de que todos aquellos que poseen llave de su casa o negocio sepan cómo operar el sistema de seguridad. Incluya por ejemplo a sus padres, hijos, servidumbre, empleados, etc.
- Pruebe que el tiempo de retardo de entrada y salida para armar y desarmar su sistema de seguridad se ajuste a sus necesidades. Considere que algunas veces usted viene cargando algo o con un niño de la mano.
- Cierre y asegure todas la puertas y ventanas protegidas por su sistema de seguridad antes de salir de su domicilio, asegúrese que no se abrirán por el viento o mascotas cuando el sistema este armado.

***Ante cualquier consulta estamos a su disposición:***

TEL (0299) 448-1700 – Horario L aV 8.30 a 17.00 Hs. / S. 8.30 a 13 Hs. -  
E-Mail: [kitawa@kitawa.com.ar](mailto:kitawa@kitawa.com.ar) - Saturnino Torres 350 - Neuquén Capital