

PANEL DE ALARMA “SP / MG”

Sistema simple sin particion

TEMPORIZACIONES:

T. de SALIDA:	Seg.	T. de ENTRADA	Seg.	T. de SIRENA	Min.
---------------	------	---------------	------	--------------	------

DESCRIPCION DE ZONAS:

Numero de ZONA		Noche	En Casa
Zona 1:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona 2 :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona 3 :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona 4 :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona 5 :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona 6 :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona 7 :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona 8 :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona 9 :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona 10:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona 11:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona 12 :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona 13 :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona 14 :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona 15 :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona 16 :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IMPORTANTE: Para **ACTIVAR SU SISTEMA DE ALARMA** debe controlar que todas las zonas se encuentren **APAGADAS**, caso contrario **NO** le permitirá activar el sistema.-

UTILIZACIÓN PRÁCTICA DE LA CENTRAL DE ALARMA

Activacion Total: Pulsar [**ARM**] + [código de usuario].

Activacion Noche: Pulsar [**NOCHE**] + [código de usuario].
 La central ACTIVARA las zonas indicadas como Noche.

Activacion En casa: Pulsar [**En Casa**] + [código de usuario].
 La central ACTIVARA las zonas indicadas como En Casa

Desactivacion de Sistema: Pulsar código de usuario.-

Anulacion de Zonas:

1. Pulsar la tecla [**EXC**] .
2. Ingresar un [**CÓDIGO DE USUARIO**]. La tecla [**EXC**] parpadea. Pulsar [**ENTRAR**] para habilitar la anulación de todas las zonas abiertas o avanzar al paso 3.
3. Para iluminar el número(s) correspondiente a la zona(s) que se desea anular, ingresar el número de la zona. Encendido = Zona abierta, Parpadeo = Zona anulada, Apagado = Zona

cerrada, sin anular. 4 Pulsar la tecla **[ENTRAR]** para guardar y salir. Pulsar **[BORRAR]** dos veces para salir sin guardar.

Funcion Avisador de zona (TIMBRE):

Teclados K32 y K32RF: Pulsar y mantener la tecla **[*]**. Las luces LED Arm1, Arm2, EnCasa1, y EnCasa2 parpadean. Ingresar el número de zona correspondiente a la zona(s) donde se quiere habilitar el avisador. La luz LED correspondiente se enciende. Pulsar la tecla **[ENTRAR]** para salir.

Teclados K35 y K37: Pulsar y mantener la tecla **[*]** (K35) o la tecla **[*]** (K37). La palabra Avisador aparece en la pantalla. Ingresar el número de zona correspondiente a la zona(s) donde se quiere habilitar el avisador. La luz LED correspondiente se enciende. Pulsar la tecla **[ENTRAR]** para salir.

Teclados K10H y K636: Pulsar y mantener la tecla de zona (**[1]** a **[0(10)]**). Tono de confirmación = con Avisador

Teclado K32LCD: Pulsar y mantener la tecla **[*]**. Pulsar **[1]** para seleccionar la zona con avisador o pulsar **[2]** para configurar el periodo del avisador. El periodo de avisador permite especificar el tiempo durante el cual el avisador de la zona estará activado. Ingresar el número de zona correspondiente a la zona(s) donde se quiere habilitar el avisador. Pulsar la tecla **[ENTRAR]** para salir.

Para deshabilitar el avisador en las zonas:

En los teclados K32, K32RF, K35 y K32LCD: Para deshabilitar el Avisador en las zonas, repetir este proceso e ingresar el número de zona para deshabilitar el Avisador en una zona, o pulsar **[NOCHE]** para deshabilitar el Avisador en todas las zonas en lugar de ingresar un número de zona.

En los teclados K10H y K636: Pulsar y mantener la tecla de zona (**[1]** a **[0(10)]**). Tono de fallo = sin Avisador

Activacion Manual de Sirenas (Panico) : Pulsar **[1]** y **[3]** simultáneos durante 3 seg.
Para **desactivar** se debe ingresar el código de usuario.-

Activacion Manual de Incendio: Pulsar **[7]** y **[9]** simultáneos durante 3 seg.
Para **desactivar** se debe ingresar el código de usuario.-

Indicacion de fallos: Se enciende la tecla **[TRBL]**, comuníquese con su servicio tecnico.-

Cambio de Codigos de usuario:

1. Pulsar la tecla **[O]**
2. Ingrese en **[Codigo Maestro]**
3. Seleccione el usuario entrando n° de usuario de 2 digitos (02 al 31)
4. Ingrese un **[codigo de usuario]** de 4 digitos
5. Confirme **[codigo de usuario]**
6. Pulsar **[ENTRAR]**
7. Para programar otro usuario volver al paso 3, para salir pulsar **[BORRAR]**

Borrar un Codigos de usuario:

1. Pulsar la tecla **[O]**
2. Ingrese en **[Codigo Maestro]**
3. Seleccione el usuario entrando n° de usuario de 2 digitos (03 al 31) Nunca debe borrar el código maestro.
4. Pulsar y mantener la tecla **[NOCHE]** hasta escuchar el tono de confirmacion.-

MEMORIA DE ALARMA: Al producirse una alarma, la tecla **[MEM]** quedara encendida. Para ver las zonas que entraron en alarma, pulsar **[MEM]** y luego **[BORRAR]** para salir de esta función.-

***Ante cualquier consulta llámenos al TEL. (0299) 448-1700
e-mail: kitawa@kitawa.com.ar***