

## PANEL DE ALARMA “SP / MG”

*Sistema simple sin particion*

### TEMPORIZACIONES:

T. de SALIDA:	Seg.	T. de ENTRADA	Seg.	T. de SIRENA	Min.
---------------	------	---------------	------	--------------	------

### DESCRIPCION DE ZONAS:

Numero de ZONA		Noche	En Casa
Zona 1:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona 2 :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona 3 :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona 4 :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona 5 :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona 6 :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona 7 :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona 8 :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona 9 :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona 10:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona 11:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona 12 :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona 13 :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona 14 :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona 15 :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona 16 :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**IMPORTANTE:** Para **ACTIVAR SU SISTEMA DE ALARMA** debe controlar que todas las zonas se encuentren **APAGADAS**, caso contrario NO le permitirá activar el sistema.-

## UTILIZACIÓN PRÁCTICA DE LA CENTRAL DE ALARMA

**Activacion Total:** Pulsar [ARM] + [código de usuario].

**Activacion Noche:** Pulsar [NOCHE] + [código de usuario].  
La central ACTIVARA las zonas indicadas como Noche.

**Activacion En casa:** Pulsar [En Casa] + [código de usuario].  
La central ACTIVARA las zonas indicadas como En Casa

**Desactivacion de Sistema:** Pulsar código de usuario.-

### **Anulacion de Zonas:**

1. Pulsar la tecla [EXC] .
2. Ingresar un [CÓDIGO DE USUARIO]. La tecla [EXC] parpadea. Pulsar [ENTRAR] para habilitar la anulación de todas las zonas abiertas o avanzar al paso 3.
3. Para iluminar el número(s) correspondiente a la zona(s) que se desea anular, ingresar el número de la zona. Encendido = Zona abierta, Parpadeo = Zona anulada, Apagado = Zona

cerrada, sin anular. 4 Pulsar la tecla **[ENTRAR]** para guardar y salir. Pulsar **[BORRAR]** dos veces para salir sin guardar.

#### **Funcion Avisador de zona (TIMBRE):**

**Teclados K32 y K32RF:** Pulsar y mantener la tecla **[\*]**. Las luces LED Arm1, Arm2, EnCasa1, y EnCasa2 parpadean. Ingresar el número de zona correspondiente a la zona(s) donde se quiere habilitar el avisador. La luz LED correspondiente se enciende. Pulsar la tecla **[ENTRAR]** para salir.

**Teclados K35 y K37:** Pulsar y mantener la tecla **[\*]** (K35) o la tecla **[\*]** (K37). La palabra Avisador aparece en la pantalla. Ingresar el número de zona correspondiente a la zona(s) donde se quiere habilitar el avisador. La luz LED correspondiente se enciende. Pulsar la tecla **[ENTRAR]** para salir.

**Teclados K10H y K636:** Pulsar y mantener la tecla de zona (**[1]** a **[0(10)]**). Tono de confirmación = con Avisador

**Teclado K32LCD:** Pulsar y mantener la tecla **[\*]**. Pulsar **[1]** para seleccionar la zona con avisador o pulsar **[2]** para configurar el periodo del avisador. El periodo de avisador permite especificar el tiempo durante el cual el avisador de la zona estará activado. Ingresar el número de zona correspondiente a la zona(s) donde se quiere habilitar el avisador. Pulsar la tecla **[ENTRAR]** para salir.

#### **Para deshabilitar el avisador en las zonas:**

**En los teclados K32, K32RF, K35 y K32LCD:** Para deshabilitar el Avisador en las zonas, repetir este proceso e ingresar el número de zona para deshabilitar el Avisador en una zona, o pulsar **[NOCHE]** para deshabilitar el Avisador en todas las zonas en lugar de ingresar un número de zona.

**En los teclados K10H y K636:** Pulsar y mantener la tecla de zona (**[1]** a **[0(10)]**). Tono de fallo = sin Avisador

**Activacion Manual de Sirenas (Panico) :** Pulsar **[1]** y **[3]** simultáneos durante 3 seg.  
Para **desactivar** se debe ingresar el código de usuario.-

**Activacion Manual de Incendio:** Pulsar **[7]** y **[9]** simultáneos durante 3 seg.  
Para **desactivar** se debe ingresar el código de usuario.-

**Indicacion de fallos:** Se enciende la tecla **[TRBL]**, comuníquese con su servicio tecnico.-

#### **Cambio de Codigos de usuario:**

1. Pulsar la tecla **[O]**
2. Ingrese en **[Codigo Maestro]**
3. Seleccione el usuario entrando n° de usuario de 2 digitos (02 al 31)
4. Ingrese un **[codigo de usuario]** de 4 digitos
5. Confirme **[codigo de usuario]**
6. Pulsar **[ENTRAR]**
7. Para programar otro usuario volver al paso 3, para salir pulsar **[BORRAR]**

#### **Borrar un Codigo de usuario:**

1. Pulsar la tecla **[O]**
2. Ingrese en **[Codigo Maestro]**
3. Seleccione el usuario entrando n° de usuario de 2 digitos (03 al 31) Nunca debe borrar el codigo maestro.
4. Pulsar y mantener la tecla **[NOCHE]** hasta escuchar el tono de confirmacion.-

**MEMORIA DE ALARMA:** Al producirse una alarma, la tecla **[MEM]** quedara encendida. Para ver las zonas que entraron en alarma, pulsar **[MEM]** y luego **[BORRAR]** para salir de esta función.-

***Ante cualquier consulta llámenos al TEL. (0299) 448-1700  
e-mail: kitawa@kitawa.com.ar***